

BRUKSANVISNING PENDELVERK MED SLAG - UTS

Pendelverk med slag. Omställbart mellan Westminster och Bim-Bam samt nattautomatik (sänkning av ljudvolymen mellan 22.15-06.45). Av- och påknapp för slaget.

Separat hållare för högtalaren, du kan välja om du vill fästa högtalaren på verket eller på annat sätt i fodralet.

Batteri: två stycken LR06.

Storlek: 90x70x27 mm.

Bruksanvisning för montering av nytt urverk:

Leverans. Ändra inte på visarna eller knapparna när du packat upp verket. Verket är inställt från fabriken på: visarna står på kl 12 på dagen, BimBamslag med maximal ljudvolym.

1. **Förberedelse för monteringen.** Ha tavlan, visarna, gummibrickan, centralmutter och visarmutter redo.
2. **Montering.** Lägg gummibrickan på verket och skruva fast urverket med hjälp av centralmuttern i urtavlan. Positionera hängaren på kl 12 och dra åt centralmuttern.
3. **Montera visarna.** Rikta in timvisaren mot 12 och tryck ned den helt. Försök inte vrida på visaren i efterhand. Fäst minutvisaren på kl. 12 och dra åt muttern.
4. **Kontroll av visarnas position.** Flytta minutvisaren försiktigt med ställknappen till minut 45, vrid sakta och försiktigt fram visaren mot kl. 12. När minutvisaren är exakt på klockan 12 hörs ett litet klick. Om du inte hör detta klickljud exakt på klockan 12 behöver visarens position justeras. Gör så här: när du hör klickljudet blockera ställknappen med pekfingret med din andra hand vrid du försiktigt fram visaren till klockan 12. Kontrollera igen genom att återupprepa proceduren genom att vrida tillbaka visaren till minut 45 och så vidare tills klockan slår exakt på klockan 12.
5. **Igångsättning.** - Sätt i batterierna med rätt polaritet.
- Klockan startar och slagen slår varje heltimma.
- Synkronisering av kvartsslag och halvtimmasslag startar efter att klockan gått till nästa full timma.
- Rätt antal tims slag uppnås när klockan passerar kl. 1. Första gången klockan passerat kl 1 sker synkronisering av tims slaget. Klockan är då 13.00.
- Detta är viktigt att veta för nattsänkningen av ljudvolymen på slaget. Om ljudvolymen sjunker på dagen kl. 10:15 behöver du vrida fram visarna 12 timmar.
6. **Batteribyte.** - När behöver jag byta batterierna?
- Om slagen inte är korrekta
- Om ljudvolymen på slagen minskar.
- Om klockan börjar visa fel tid eller stannar.
- Om pendeln stannar.
7. **Uppstart efter batteribyte.** - Ställ in klockan på rätt tid genom att antingen vrida på ställknappen eller genom att försiktigt vrida fram minutvisaren.
- Slaget synkroniseras automatiskt efter klockan 1. Se punkt 6.

Bruksanvisning allmänt.

Start. - Ställ visarna på klockan 12.
- Montera två styck LR6 - AA (1,5V) alkaliska batterier i batteriutrymmet, var noga att sätta i batteriet med rätt polaritet - +.
- Om pendeln är låst med transportsäkring för pendelarmen försiktigt åt höger.
- Ställ in klockan på korrekt tid.

Ställa in melodi.

På detta urverk kan du välja mellan traditionellt Westminster slag - som slår varje kvart och varje heltimma, eller Bim-Bamslag varje hel- och halvtimma.

Välj det slag du önskar med väljaren WM eller BB.

Melodin hörs först efter heltimma. Ett slag för varje timma. Efter igångsättande av verket dröjer det till efter klockan 1 innan synkronisering sker.

Om du ändrar inställningen av melodi kommer den inställda melodin att spelas upp **nästa heltimma**.

Nattsänkning.

Verket har nattsänkning av volymen mellan 22:15 och 06:45 om du aktiverar nattsänkning. Du ställer då in önskat slag (WM eller BB) följt av en månsymbol. Om inte nattsänkningen fungerar på natten utan sänks dagtid är klockan 12 timmar fel, du får då vrida fram visarna 12 timmar. Om du inte önskar nattsänkning sätter du omkopplaren WM eller BB följt av en solsymbol.

Volymkontroll.

Tre olika nivåer finns för volym - full volym, reducerat ljud eller helt avstängt. Ställ väljaren på önskad volym eller välj att ha ljudet avstängt.